

Российская Федерация  
Общество с ограниченной ответственностью

« **А Л П А Н** »

630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 80/2, тел. (383) 3251170, факс (383) 3251169,  
Р/сч. 40702810500010665801, в/сч. 40702978400010665801 в Новосибирском филиале  
«НОМОС-БАНКА» к/сч. 30101810300000000770, БИК 045005770, SWIFT - код JSNMRUMM  
ИНН 5404330003, КПП 540401001, ОГРН 1075404016940, ОКПО 81133964

**Рекомендация**  
**по установке INTE-ROBA-элементов фасада**  
**с учётом внешней температуры**

При монтаже INTE-ROBA -элементов фасада следует иметь ввиду, что под воздействием температуры изменяется их ширина. Если установка выполняется при низких температурах, то необходимо предусмотреть зазор между внешними слоями элементов, ширина которого может определяться с помощью калибровочной пластины.

Рекомендуется предусматривать следующие минимальные величины зазора в зависимости от внешней температуры при монтаже:

Таблица

<b>Внешняя температура T =</b>	<b>-20 °C</b>	<b>-10 °C</b>	<b>± 0 °C</b>	<b>+10 °C</b>	<b>&gt;= +20 °C</b>
<b>Величина зазора e =</b>	<b>0,6 мм</b>	<b>0,5 мм</b>	<b>0,4 мм</b>	<b>0,35 мм</b>	<b>0,3 мм</b>

Для тёмных оттенков INTE-ROBA -элементов, таких как „тёмнокоричневый“ или „антрацит“, минимальные величины зазора, указанные в таблице, следует увеличить на 0,1 мм.

Генеральный директор  
ООО «АЛПАН»



Черепенников А.А.